

STAGE ONE Servomotoren

Was Sie über die Verdrahtung der Servomotoren wissen müssen

Grundsätzlich werden an der STAGE ONE nur die Datenleitungen angeschlossen. Die eigentliche Strom Versorgung hat mit der STAGE ONE nichts zu tun

20240913_141909_(2)

Der Stromanschluss wird bei unseren Servo Drives je nach Version unterschiedlich vorgenommen. Wir haben bereits diverse Anleitungen dazu veröffentlicht.

Lesen Sie hierzu mehr wenn Sie zum Beispiel die B3 einsetzen: <https://www.cnc-steuerung.com/blog/Startseite/B3-richtig-verdrahten>

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:02 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:46:28 UTC by Admin