

STAGE ONE weitergehende Signale

Hier findet der Anwender Signale/PIN Belegungen für besondere Zwecke

Encoder Signale der STAGE ONE

Wer externe Meßsysteme verwenden möchte findet hier die Belegung der RJ 45 Buchsen
EncoderSignale

RJ 45 Belegung der Stecker für ein externes Bedienfeld sind wie folgt belegt.

BedienfeldaQr4HMXITRNGt

J_BEDIENFELD_BELEGUNG

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:03 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:47:26 UTC by Admin