

STAGEONE Universaladapter für Bedienfeld

Anleitung zum Universaladapter

Universaladapter zur STAGE ONE

Wer nicht unser Bedienfeld verwenden möchte kann diesen Adapter an die STAGE ONE anschließen und so die Eingänge herausführen. Die Verbindung zur STAGE ONE erfolgt über die beiden RJ45 Buchsen 1 und 2 die an der STAGE ONE an die RJ45 Buchsen 1 und 2 für das Bedienfeld angeschlossen werden. Die Belegung und Signalzuweisung ist auf der Platine aufgedruckt.

HW10555.JPG_

Platine

“ Beachten Sie das Sie nur die Eingänge IN0 bis IN 8 frei verwenden können. Die anderen sind durch eine Funktion in der STAGE ONE vorgegeben.

Passende Produkte

STAGEONE Universaladapter für Bedienfeld

STAGEONE
Universaladapter für
Bedienfeld

Artikelnummer: HW10555

Zum Produkt →

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:44 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:17:01 UTC by Admin