

Status LED der CSMIO

Die Kontrollleuchten der Digitaleingänge und Ausgänge bedürfen eher keiner Erläuterung.

Die Kontrollleuchten der Digitaleingänge und Ausgänge bedürfen eher keiner Erläuterung.

Wenn ein Signal z.B. an den Eingang Nr. 5 gelegt wird, leuchtet die Diode IN5.

Das gilt gleichermaßen, wenn z.B. der Ausgang Nr. 2 eingeschaltet wird und die Diode OUT2 leuchtet. Die Kontrollleuchte CAN brennt, wenn mindestens ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist und über den CAN-Datenbus eine einwandfreie Kommunikation erfolgt.

Die Kontrollleuchte RS485 brennt, wenn die Kommunikation über den RS485-Datenbus erfolgt.

Die Kontrollleuchte RS232 brennt, wenn die Kommunikation über den RS232-Anschluss erfolgt.

Die Kontrollleuchte ETHERNET brennt, wenn die Steuerung erfolgreich die Kommunikation mit dem PC hergestellt hat.

Die Kontrollleuchten ERR0-ERR3 zeigen interne Fehler der Steuerung an. Im Normalbetrieb sollte keine davon brennen.

Falls eine davon brennt, setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Die Kontrollleuchten STAT0-STAT3 zeigen den internen Zustand der Steuerung an. Die Angabe von deren Zustand kann hilfreich sein, wenn es zu irgendwelchen Betriebsstörungen des Gerätes kommt. Nachstehend wird die Bedeutung der oben genannten Kontrollleuchten ausführlich beschrieben.

018e3421983d7ac0b7ce461c32dd6b8d

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:20 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:36:07 UTC by Admin