

Wichtige Voraussetzungen

Wie wo was installiert wird

- [Was muss ich beachten?](#)
- [PC Voraussetzungen](#)

Was muss ich beachten?

In der NEO ist **mehr** als nur ein bisschen "Farbe und Anordnung" geändert worden.

Aus diesem Grund bieten bei der NEO_BASIC Version immer folgende Dateien/Ordner an.

1. Die Oberfläche, hier werden insbesondere die GUI , Style ect benötigt
2. Programmdateien die im Profilverzeichnis liegen

Aus diesem Grund liefern wir :

- 1 x Ordner für Oberfläche (Screen)
- 1 x Ordner mit einem Profil

Installieren Sie die Standart SIM Software, wählen Sie keinen anderen Ordernamen oder Festplatte aus

- Öffnen Sie auf der Festplatte **C:\Programme\simCNC\Screens**
hier werden Sie bereits einige Screens sehen (also Ordner) kopieren Sie unseren Ordner **NEO_BASIC** hinein zu den anderen Ordnern.

	NEO_Basic	07.10.2026 18:16	Dateiordner
	NEO_Industrial	21.09.2026 15:24	Dateiordner
	NEO_PRO	07.10.2026 17:43	Dateiordner

Ordner Profile:

C:\Programme\simCNC\profiles

-kopieren Sie unseren Ordner NEO_BASIC in das Verzeichnis. Sollten Sie bereits andere angelegt haben, ist das nicht schlimm, einfach hinzukopieren.

	IP-A	26.05.2026 18:10	Dateiordner
	IP-M	21.07.2026 16:31	Dateiordner
	IP-M_Testprofil	22.07.2026 18:41	Dateiordner
	IP-S	21.09.2026 15:24	Dateiordner
	NEO_BASIC	07.10.2026 17:43	Dateiordner
	NEO_PRO	07.10.2026 17:42	Dateiordner

Wichtig:

Im Ordner profiles NEO_BASIC befinden sich nur folgende Dateien/Ordner

- dbg (Ordner)
- scripts (Ordner)
- config.xml
- eventuell license (diese Datei wird durch Ihre automatisch ersetzt)

 dbg	21.09.2026 15:25	Dateiordner	
 scripts	07.10.2026 18:39	Dateiordner	
 config.xml	07.10.2026 17:43	xmlfile	606 KB
 license	26.03.2026 10:27	Program Photon...	1 KB

Für unsere NEO_PRO gehen wir genauso vor, nur das dann die Ordner NEO_PRO heißen und nicht NEO_BASIC

Die NEO_ Industrial wird mit installation geliefert und wird hier nicht beschrieben.

Starten Sie dann die SIM Software und wählen Sie als Profil NEO_BASIC oder NEO_PRO aus und passen Sie das Profil entsprechend Ihrer Maschine an.

PC Voraussetzungen

Was muss der PC an Mindestvoraussetzungen mit bringen?