Ecke unten rechts



Geben Sie hier nur grob ein wie weit die Tastkugel von der Kante entfernt positioniert wurde ein.



Drücken Sie auf Abbrechen schließt sich die Schaltfläche und es wird kein Tastvorgang gestartet. Klicken Sie auf Speichern um die Eingabe zu übernehmen. Es werden dann auch die Bewegungen angezeigt.



Wenn Sie auf Tasterparameter klicken werden Sie auf die Grundeinstellungsseite weitergeleitet, hier können Sie die wesentlichen Parameter Ihres Tasters eingeben.



Sie gelangen auch die Schaltfläche unten links bei TASTERPARAMETER



Um den Tastvorgang zu starten klicken Sie auf Ja -M803 starten.



Revision #2
Created 2026-10-27 13:39:03 UTC by Admin
Updated 2026-10-27 13:40:18 UTC by Admin