ECAM - Nullpunkt setzten - erkennen

Wie verlege ich meinen Nullpunkt?

Wie setzen ich in der ECAM meinen Nullpunkt?

Hier müssen wir deutlich sagen das der Nullpunkt einer Datei immer aus dem Zeichnungsprogramm erstellt wird, wenn Sie zum Beispiel eine dxf einlesen.

Im Bild unten sehen wir den Ursprung der Zeichnung (grüner Kreis) und die Zeichnung vom Ursprung entfernt (roter Kreis)

Nullpunkt

Nullpunkt Fusion 360

Wenn wir diese Zeichnung einlesen erkennen wir diese beiden "Punkte" auch in der ECAM. Grüner Kreis der Ursprung wie aus der Zeichnung und roter Kreis die Zeichnung an sich.

Nullpunkt_1

ECAM

Um nun in der ECAM den Nullpunkt zu verschieben, können Sie einfach nach dem Einlesen auf Nullpunkt verschieben klicken

Nullpunkt_2

und sich dann einen Punkt aussuchen an dem Sie den Nullpunkt setzen möchten. Nachdem Sie die Stelle angeklickt haben, springt die Zeichnung nun auf den Nullpunkt.

Wir empfehlen Ihnen aber den Nullpunkt im Zeichenprogramm ordentlich zu setzen.

Nullpunkt_3

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:11 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 18:51:37 UTC by Admin