

Gewindeschneiden mit Drehmaschinen

Um einen Gewindebearbeitungsvorgang hinzuzufügen, wählen Sie im MENÜ -> DREHMASCHINE -> AUSSEN- oder INNENGEWINDESCHNEIDEN.

Gewindeschneiden mit Drehmaschinen:

Um einen Gewindebearbeitungsvorgang hinzuzufügen, wählen Sie im MENÜ -> DREHMASCHINE -> AUSSEN- oder INNENGEWINDESCHNEIDEN.

Im Bildschirm unten können Sie die angeforderten Parameter sehen.

Sie können Thread-Standarddaten auswählen, indem Sie eine **Thread-Kategorie** auswählen und dann die gewünschte Thread-Zeile aus der Dropdown-Eigenschaft auswählen.

Nachdem Sie den gewünschten Thread ausgewählt haben, werden alle zugehörigen Felder mit Standarddaten aus der Thread-Tabelle gefüllt.

Um das Thread-Tabellenfenster zu öffnen, können Sie auf die im folgenden Bild angezeigte Schaltfläche klicken oder über MENÜ->BEARBEITEN-> THREADTABELLE

Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Artikel unten zur Gewindetabelle.

Es öffnet sich die Gewindetabelle

Wählen Sie oben die Gewinde-Kategorie aus.

019137ff17367e1f8f565d436a2afc0a.jpg_333

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:32 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:41:53 UTC by Admin