Innen oder Aussen?

Wie stelle ich die Bearbeitung von Innen auf Aussen um?

Wie stelle ich von Innen auf Aussen oder von Aussen auf Innenbearbeitung um?

Erstellen Sie eine Kontur beim Fräsen oder Plasma.
Es erscheint ein Pfeil: Hier im Beispiel ist der Pfeil beim Kreis nach innen gerichtet.

Aussenbe1

Kreis Innen

Bewegen Sie Ihre Maus auf den Pfeil. Es erschein eine Meldung in roter Schrift.

Aussenbe2

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf diesen Pfeil, nach kurzer Zeit zeigt der Pfeil nach aussen.
Die Besrbeitungsstrategie ändert sich auch.

Aussenbe3

Revision #1
Created 2026-09-03 10:46:59 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 18:40:43 UTC by Admin