Postprozessor ECAM V6 Plasma

Wie lade ich den Postprozessor für die Plasmaversion der ECAM v6

Wir stellen unseren Kunden einen Postprozessor für die SIM Software bereit.
Beim Kauf der SIM Software Plasma können Sie sich im im Kundenordner den Postprozessor downloaden

Kopieren Sie diesen in das Verzeichnis Machine der ECAM

Postprozessor

Ordner

Wenn Sie nun einen DIN Code ausgeben möchten wählen Sie dann hier den richtigen Postprozessor aus.

Maschinenauswahl

Auswahl

> **Löschen von nicht benutzten Maschinen**
> Wenn Sie nur mit einer Maschine arbeiten, löschen Sie Sicherheitshalber alle Maschinen die Sie nicht benötigen

---

Revision #1
Created 2026-09-03 10:46:34 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 09:55:12 UTC by Admin