

Postprozessor zuweisen

Wie weise ich der ECAM einen PP zu? Anleitung für alle Profile: Drehen - Fräsen - Plasma

Wie weise ich einen Postprozessor zu?

1. Laden Sie sich den von uns bereitgestellten Postprozessor herunter
2. Kopieren Sie diesen wie unten beschrieben in den Ordner Machine in der ECAM

PP_(1)

Den Postprozessor den Sie verwenden können finden Sie im Ordner Dokumente im Windows Verzeichnis

ECAM V5 - Machine.

“ Wichtig

Starten Sie einmal ECAM, damit der Ordner Machine auch erstellt wird !

Dokumente_(1)

Löschen Sie am besten alle nicht benutzten Postprozessoren aus dem Ordner die Sie nicht benötigen.

Erstellen Sie aber eine Datensicherung !

Kopieren Sie dann den Postprozessor den Sie von uns erhalten haben in das Verzeichnis Machine der ECAM.

Beim anlegen einer neuen Datei, wählen Sie nun den richtigen Postprozessor aus der für Ihre Maschine passt. In der Regel werden bis zu 3 Postprozessoren angezeigt. Sie können also je nach Version, einen zum Drehen - Fräsen - Plasmaschneiden (je nach Version) hier angezeigt bekommen.

Start_(4)

Passende Produkte

Wie erkenne ich einen falschen Postprozessor?

An Hand des Beispiel beim Drehen, erkennen Sie einen falschen PP unter anderem daran das die Bögen nicht richtig ausgegeben werden

falscherPP

Falscher PP

RichtigerPP

Richtiger PP

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:01 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:41:46 UTC by Admin