

RS232-Kommunikation

Gegebenenfalls können Sie den generierten Code über den RS232-Anschluss direkt an die Maschine senden.

RS232-Kommunikation

Gegebenenfalls können Sie den generierten Code über den RS232-Anschluss direkt an die Maschine senden.

Legen Sie zuerst die RS232-Porteinstellungen fest.

Wählen Sie Menü -> Bearbeiten -> Einstellungen -> Suchen Sie nach „DNC“,

Einstellungen_RS232

Drücken Sie dann im Codegenerierungsdialog auf [Datei senden].

Funktionen:

Die RS232-Kommunikation ist sehr einfach. Wenn Sie Probleme haben oder erweiterte Funktionen benötigen, können Sie einen Texteditor mit RS232-Funktionen wie : EdytorNC verwenden .

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:05 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:28:01 UTC by Admin