

V6 Anfangspunkt wählen

Wenn der Startpunkt nicht gut ist

Wenn der automatische Startpunkt nicht optimal ist, können Sie einfach den Startpunkt ändern

Anfang_wählen_1

Anfangspunkt

Klicken Sie links auf Definiere Startpunkt und wählen Sie auf der Kontur den neuen Startpunkt

Definiere Start

Neuer Startpunkt wählen

Der neue Startpunkt wird dann automatisch an der Stelle ausgeführt mit den bereits gewählten Bedingungen.

Diese können aber auch hier wieder geändert werden.

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:33 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 09:55:04 UTC by Admin