

Slave Achse in der Mach4 Software einstellen

Wie stelle ich eine Slave Achse in der Mach4 ein?

Wer eine Master / Slave Achse einrichten möchte muss der Hauptachse eine Slave Achse zuweisen.

Gehen Sie auf Konfiguration - Achsen Zuordnung

Tragen Sie bei der Hauptachse nun im Feld Slave 1 die Achse ein die als Slave ein.

Im Bild sehen Sie ein Beispiel an Hand einer CSMIO-IP-S

Mach4_Slave

Passende Produkte

Mach4 Software Privat Version "Fräsen"

Mach4 Software Privat

Version "Fräsen"

Artikelnummer:
SW200100180.1

Zum Produkt →

Mach4 Drehen und Fräsen

Mach4 Drehen und Fräsen

Artikelnummer: SW10613

[Zum Produkt →](#)

Mach4 Software Fräsen Gewerbe Version Deutsch

Mach4 Software Fräsen
Gewerbe Version Deutsch

Artikelnummer:
SW2001001801_F

[Zum Produkt →](#)

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:53 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:36:18 UTC by Admin