

Wir setzen voraus !

Um mit der Neo zu arbeiten setzen wir folgendes voraus:

- einen guten PC
- eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel am Monitor
- eine fertig eingerichtete Maschine

Laden Sie sich ggfs. hier die Anleitungen der [Grundversion der SIM Software](#)

Bedenken Sie das die Software neu ist und ggf. Fehler haben kann. Fällt Ihnen ein Fehler auf, gehen Sie in Ihr Benutzkonto des Online Shops und eröffnen Sie ein Ticket.

Unsere Neo wird es in 3 verschiedenen Versionen geben:

- Basis
- Pro
- Advanted

Revision #4

Created 2026-09-14 06:55:24 UTC by Admin

Updated 2026-09-14 15:40:58 UTC by Admin