

Achsen mit externen Tasten bewegen

Wie binde ich externe Tasten ein

Wie binde ich externe Tasten ein, um meine Achsen zu bewegen?

Gehen Sie unter Einstellungen auf den Reiter Jog Unten sehen Sie die Möglichkeiten Ihre externen Tasten einzutragen. Schließen Sie dazu die Tasten über 24 Volt an die CSMIO an. Wählen Sie nun welcher Eingang für welche Richtung ist.

Möchten Sie eine Sicherheit einbinden, so aktivieren Sie JOG IO und tragen Sie den belegten Eingang für den Taster ein, der als Übergeordnete Einheit zum Aktivieren dienen soll.

Vergessen Sie nicht diese Funktion zu aktivieren.

Achsenbewegen_1

Jog

Passende Produkte

SIM CNC Software "Plasma"

SIM CNC Software "Plasma"

Artikelnummer: SW10458

Zum Produkt →

SIM Software Basic

SIM Software Basic

Artikelnummer: SW10681

[Zum Produkt →](#)

SIM CNC Software PRO

SIM CNC Software PRO

Artikelnummer: SW10452

[Zum Produkt →](#)

SIM Software Industrial

SIM Software Industrial

Artikelnummer: SW10666

[Zum Produkt →](#)

Zusätzlich steht dem Anwender noch folgende Einstellungen zu Verfügung:

1 - Potentiometer:

hier wird der analoge Eingang eingetragen an dem der Poti angeschlossen wurde

2 - Potentiometer aktivieren

Tragen Sie hier den digitalen Eingang ein, der für das aktivieren des Potis zuständig sein soll

3 - JOG FRO

Wenn Sie eine Taste haben die den Eilgang aktivieren soll, tragen Sie hier den digitalen Eingang ein, der verdrahtet wurde.

Jog_Modus

Passende Produkte

Bedienfeld Maho/Deckel

Bedienfeld Maho/Deckel

Artikelnummer:
HW_Bedienfeld_New

[Zum Produkt →](#)

Bedienfeld speziell für die STAGE ONE "schwarz"

**Bedienfeld speziell für die
STAGE ONE "schwarz"**

Artikelnummer: HW10598.1

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:14 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:54:39 UTC by Admin