Ausgang aktivieren

Beim aktivieren automatisch einen Ausgang setzen

Wer einen Ausgang benötigt wenn die SIM Software aktiviert, kann über eine Sonderfunktion einen Ausgang setzen.
Gehen Sie in die Einstellungen - auf Module - gehen Sie auf eine Achse die aktive ist.
Unten rechts sehen Sie "Ausgangsignale" Wenn Sie bei "Antrieb Aktivieren" den gewünschten Ausgang zuweisen, wird beim Aktivieren der SIM Software der zugewiesenen Ausgang aktiviert.

Aktivieren_Ausgang1

> Wichtig ist das Sie diese Funktion nur bei aktiven Achsen nutzen können.

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:25 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:04:30 UTC by Admin