FRO SRO und RRO

Übersteuern von Geschwindigkeiten in der SIM Software

Wer seine Geschwindigkeiten mittel Potentiometer übersteuern möchte muss folgende Einstellungen vornehmen.

FRO: Geschwindigkeit des Vorschubes übersteuern
RRO: Geschwindigkeiten des Eilganges übersteuern
SRO: Spindeldrehzahl übersteuern

Grundsätzlich kann unter Allgemeine Einstellungen festgelegt werden was die Standardwerte für FRO-RRO und SRO sind. Es macht natürlich Sinn den FRO und den RRO zu koppeln. Denn wer den den Normalen Vorschub übersteuert möchte auch den Eingang übersteuern. Wer diese Option nicht wünscht lässt das Häkchen weg.

Parameter_(3)

Einstellungen

Dann muss in der SIM Software noch der Eingang selber zugewiesen werden.
Wählen Sie den Potentiometer aus der für die gewünschte Funktion aktiviert werden soll. Wenn Sie den Potentiometer mittels Taster freigeben möchten aktivieren Sie hier den Eingang den Sie verwenden.
FRORRO

FRO/SRO/RRO

Achsenbewegen_1

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:13 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 18:53:46 UTC by Admin