

Industrie Version - PyAction deaktivieren

Warum muss ich alle PyActions deaktivieren?

Überprüfen Sie bei der ersten Inbetriebnahme ob alle Pyaktions deaktiviert sind.

Gehen Sie in die Einstellungen - Pyaktion - und nehmen Sie ggfs. das Häckchen aus der Pyaktionen heraus.

Wenn alles läuft können Sie nachher schauen was Sie für Ihre Maschine eventuell benötigen können.

Ändern Sie dann aber auch die Ein und Ausgänge die ggfs. eingestellt sein können.

Aktive

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:27 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:06:31 UTC by Admin