

Linear oder Rotationsachse

Sie müssen zum Einstellen der Achsen, festlegen ob es sich um eine Linearachse oder Rotationsachse handelt.

Sie müssen zum Einstellen der Achsen, festlegen ob es sich um eine Linearachse oder Rotationsachse handelt.

Klicken Sie auf Achsen - X-Y-Z-A-B-C -- Typ der Achse und wählen Sie aus ob Linear oder Drehend
Typ

Sie können bei Rotationachsen die Drehungen begrenzen.

Es stehen zur Auswahl 3 Typen:

Range

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:06 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:28:43 UTC by Admin