Makro für die Signalleuchte

Steuern Sie mit unserem Makro die Maschinenleuchte

Wir haben zwei Makros geschrieben:

- Verdrahtung auf die CSMIO
- Verdrahtung auf ein IO Modul
kopieren Sie das entsprechende Makro in das Skript Verzeichnis Ihrer Maschine
Nehmen Sie die Einstellungen vor wie im Bild gezeigt. Aktivieren Sie "Mit Stopp Taste gestoppt" **nicht** !

Das Makro wird durch den Ausgang 1 gestartet, der bei unserem CNC Connect System V1 und V2 immer geschaltet wird wenn wir die SIM Software aktivieren.

BEDIENFELD_Ampelsteuerung_PyActions_Einstellungen

Öffnen Sie das Skript wie gewohnt und weisen Sie die richtigen Ausgänge zu die Sie für die Ampel verwenden möchten.

Einstellungen_(4)

Video auf YouTube ansehen

Passende Produkte

Signalsäule Komplettgerät

Signalsäule Komplettgerät

Artikelnummer: 101245

Zum Produkt →

Ansteuerung für eine Maschinenleuchte

Ansteuerung für eine Maschinenleuchte

Artikelnummer: SW10691

Zum Produkt →

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:26 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:05:08 UTC by Admin