Maschine verbinden

wie verbinde ich meine Maschine mit der Steuerung?

Damit die Software auch die Kontrolle über die Hardware Steuerung übernehmen kann muss der Anwender
auf den grünen Button oben rechts klicken oder mit dem Finder auftippen. (Touchscreen vorausgesetzt)

nicht verbunden

> Grundsätzliches:
> Wir lösen mit dem Verbinden einen Ablauf innerhalb der Steuerung aus. Es werden Fehlermeldungen aus den unterschiedlichen Bereichen abgefragt. Servo-Drive Frequenzumrichter und weitere Einheiten (je nach Maschinentyp) müssen ihre Bereitschaft melden.
> Wenn diese kommt, schaltet je nach Maschine die Software die Ausgänge frei die benötigt werden um die Maschine fahren / bedienen zu können.

Wurde alle Bedingungen erfüllt schaltet die Software alle benötigten Ausgänge (je nach Maschine) und schaltet dann im oberen Bildschirmbereich eine grüne Leiste an. Das ist das optische Zeichen dafür das alles für eine Referenzfahrt bereit ist.

Verbunden_(1)

> Je nach Maschinentyp werden auch Bremsen geschaltet. Die Schaltfunktion wird in der Regel von den Servo- Drives übernommen. Sie als Anwender brauchen nur zu wissen:
> Nach dem Erscheinen der grünen Leiste - warten Sie ca. 1 Sekunde bis Sie die Maschine bewegen.

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:45 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:17:37 UTC by Admin