

Meldung bei fallender Flanke

Was muss ich einstellen?

Grundsätzlich kann man einen Schalter der etwas überprüft über eine Status LED anzeigen lassen. Schöner und einfacher ist es wenn man dieses über eine Meldung am Monitor sieht. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Legen Sie eine PyAktion an.

Geben Sie einen Namen und wählen Sie EA Änderung

Wählen Sie die Hardware aus wo das Signal angelegt wurde.

Bei EA Änderung wählen Sie : Down

Unten bei Scriptname wählen Sie das Makro : Meldung bei fallender Flanke aus

Vergessen Sie nicht die PyAktion auch zu aktivieren.

Wer mehrere Meldungen haben möchte kann das Makro auch kopieren und umbenennen.

Zum Beispiel:

- Kühlmittelstand
- Ölstand Zentralschmierung

Meldung_bei_fallender_Flanke

Meldung anlegen

Passende Produkte

Meldung bei fallender Flanke - Zentralschmierung Überwachung

Meldung bei fallender
Flanke - Zentralschmierung
Überwachung

Artikelnummer: SW10658

Zum Produkt →

Der Script kann individuell angepasst werden.

Öffnen Sie den Script Editor und ändern Sie die die beiden Zeilen entsprechend.

Meldung_(1)

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:37 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:12:50 UTC by Admin