

Potentiometer anpassen

Wie kann ich meinen Potentiometer anpassen

Was kann ich machen wenn mein Poti nicht Linear verläuft, oder ich einen Linearen Poti anders einstellen möchte?

Gehen Sie auf Konfiguration - Einstellungen und klicken Sie auf FRO-SRO-RRO
Poti_anpassen

Poti Einstellungen

Es öffnet sich das Fenster für die Potieinstellungen. Unter jedem der 3 möglichen Potis finden Sie jeweils die Shaperfunktion. Um einen Poti anzupassen klicken Sie auf die Schaltfläche für Shaper.

Shaper

Poti Shaper

Es öffnet sich das Einstellfenster.

Hier können Sie genau einstellen bei welcher Spannung , welcher Vorschub - Drehzahl ect genutzt werden soll.

Wichtig auch das Deadband kein Eingestellt werden. Ist Ihr Poti sehr nervös, können Sie hier eine Spannung eintragen die nicht zur Änderung führt. Probieren Sie es einfach mal aus.

FROSRORRO_Anpassung

Passende Produkte

[Drehpoti zur Vorschub oder Drehzahlsteuerung](#)

[**Drehpoti zur Vorschub oder
Drehzahlsteuerung**](#)

Artikelnummer: 1254129

[Zum Produkt →](#)

Revision #8
Created 2026-09-03 08:44:57 UTC by Admin
Updated 2026-09-03 16:48:40 UTC by Admin