

Rotations Achsen

Wie stelle ich eine Drehachse bei der SIM Software ein?

Wer eine drehende Achse hat muss diese auch auf Winkelfunktion einstellen.
Wählen Sie dazu unter Achsen in der jeweiligen Achse bei Typ der Achse Drehend aus.
Typderachse

“ Wurde die Achse auf Rotationsachse eingestellt sind im Motortuning auch alle Parameter auf Grad eingestellt.

Nun gehen Sie unter Module auf das zugewiesene Motion Kit und öffnen Sie das Motortuning.
Führen Sie das Motortuning entsprechend durch.
Hinweis: Alle Angaben sind nun in Grad anzugeben.

Motortuning

Selbstverständlich können hier auch die Software Limit aktiviert werden.

Softlimits

Richten Sie dann den Schwenkbereich ein.

Range_(1)

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:39 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:13:59 UTC by Admin