

Schnittdaten der SIM Software

Die SIM Software arbeitet mit Tabellen, somit benötigt die Software keine Angaben im DIN Code. Mittels dieser Tabellen, die leicht gepflegt werden können, ist es viel leichter auf das benötigte Material zu reagieren.

Schnittdaten der SIM Software:

Die SIM Software arbeitet mit Tabellen, somit benötigt die Software keine Angaben im DIN Code. Mittels dieser Tabellen, die leicht gepflegt werden können, ist es viel leichter auf das benötigte Material zu reagieren.

Kopieren Sie die Tabellen und den Tabel Editor in den Script Ordner in Ihrem Profil.

Wir haben 3 Tabellen nach der Hyperthermvorgabe erstellt. Sie können beliebig viele Tabellen anlegen und in das Verzeichnis kopieren

“ Sie können hier die Dateien, falls es ein Problem nach der Installation haben, herunterladen: Materialparameter downloaden: <https://nc-2568507537125052887.nextcloud-ionos.com/index.php/s/RiLRZEKK2wczLx>

Grundsätzlich öffnen Sie die Tabellen über:

ffnen

01909155c99b7dbbb3fc05111262280c_100

Tabelle

Um einen Eintrag zu ändern klicken Sie auf eine Zeile, diese wird Ihnen dann unten angezeigt. Nun können Sie den Eintrag unten ändern und dann klicken Sie auf “Overwirte selected row” um den Eintrag zu ändern.

Der Eintrag sieht dann so aus

Eintrag

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:10 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:30:54 UTC by Admin