Alarm Meldungen bei B3 Servossystemen

Wie wertet die V2 die Alarmmeldungen aus?

Alarmmeldungen der Servo Drives auswerten mit der V2

Alle Alarmmeldungen der B3 wird über den DO1 der Servo Drive ausgegeben. Diesen Ausgang führen wir mit dem J1 der Aufsteckplatine auf das CNC-Connect System.

125478546_B3L_MON Belegung aller RJ45 (1)

Die Ausgänge der B3 müssen als Schließer deklariert werden. Denn da alle auf den Eingang 12 der V2 gehen, werden nur dann Fehler ausgewertet wenn der Schalter als Schließer angelegt wird.

Alarm_Plan

Revision #1
Created 2026-09-03 10:48:22 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:37:12 UTC by Admin