B3 richtig verdrahten

So schließen Sie die B3 Servo Drive von Delta Electronics richtig an

Unsere B3 Serie kommt mit 1 Phasen 230 Volt Anschluss aus.

Bitte schließen Sie an die Klemmen wie folgt an:

R = L1
S = N
T frei lassen

L1 = L1
L2 = N
PE = am Gehäuse anzuschliessen.

Die Leitungen R und S sind für das Leistungsteil.
Die Klemmen L1 und L2 sind für die Logik. L1C und L2C bleiben nach dem Einschalter der Steuerung ständig eingeschaltet.
Die Klemmen R und S schalten wir mittels Schütz ab. So ist sichergestellt das beim auslösen des Not Aus Signal´s die Servos sicher abgestellt werden.

blo

Motoren ab 1 KW Leistung

Wenn Sie einen AL 006 erhalten überprüfen Sie zuerst die Verdrahtung an Ihrer Endstufe. Dann das Motorkabel

A = Phase U

B = Phase V

C = Phase W

D = Erde

Motorstecker

Downloads

- Anleitung B3

Passende Produkte

B3 Servo Drive 400 Watt

B3 Servo Drive 400 Watt

Artikelnummer: ASD-B3A-0421

Zum Produkt →

B3 Servo Drive 750 Watt

B3 Servo Drive 750 Watt

Artikelnummer: ASD-B3A-0721

Zum Produkt →

B3 Servo Drive 1000 Watt

B3 Servo Drive 1000 Watt

Artikelnummer: ASD-B3A-1021

Zum Produkt →

B3 Servo Drive 100 Watt

B3 Servo Drive 100 Watt

Artikelnummer: ASD-B3A-0121

Zum Produkt →

B3 Servo Drive 1500 Watt

B3 Servo Drive 1500 Watt

Artikelnummer: ASD-B3A-1521

Zum Produkt →

B3 Servo Drive 200 Watt

B3 Servo Drive 200 Watt

Artikelnummer: ASD-B3A-0221

Zum Produkt →

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:15 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 18:55:22 UTC by Admin