

B3 Servo Drives

Spannungsversorgung

Wie schlieÙe ich die B3 richtig an?

Die B3 Servo Drives werden mit 240 Volt Betrieben. Das bedeutet es werden nur R und S angeschlossen, sowie L1C und L2C

1Phasig

Sicherungen werden gemäß der unten aufgeführten Tabelle gewählt

Sicherungen

Sicherungen

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:28 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:06:51 UTC by Admin