

Gantry Funktion Delta M

Parameter für die Gantryfunktio

Um die Gantryfunktion frei zu schalten muss der Parameter P2-58 gesetzte werden
in diesem Bild sehen Sie die Einstellungen das X der Master und Y der Slave ist

Gantryfunktion_Delta_M

Gantry

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:35 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 09:56:16 UTC by Admin