Leistung reduzieren

Gehen Sie wie folgt vor: Um nun den Wert von P1-02 zu ändern muss zuerst der Wert auf 10 werden. Drücken Sie dazu die SET Taste

Wer die Leistung seines Servomotors reduzieren möchte kann diese im Parameter einstellen.

Gehen Sie wie folgt vor:
Um nun den Wert von P1-02 zu ändern muss zuerst der Wert auf 10 werden.
Drücken Sie dazu die SET Taste.
Das Display wird Ihnen nun den Wert anzeigen der in der Endstufe gespeichert wurde.
Wenn noch nichts geändert wurde steht hier die 0000.
Um den Wert zu ändern drücken Sie die Taste UP so oft bis der Wert erreicht wurde.

Oder drücken Sie einmal die SHIFT Taste um direkt auf die zweite Ziffer zuspringen.
0010 speichern Sie diesen Wert ab.
Nun ist die Leistungsbegrenzung aktiviert.
Jetzt müssen wir noch die gewünschte Leistung eingeben.
Öffnen Sie den Parameter P1-12 um die Leistung anzugeben.
Normalerweise wird hier eine 100 angezeigt, reduzieren Sie den Wert mit drücken der Abwärtstaste solange bis der Wert angezeigt wird.

Speichern Sie die gewünschte Einstellung.
Wer mittels Digitalen Eingang den reduzierten Wert aufrufen möchte stellt den Parameter P2-12 von 0116 auf 0016 Lesen Sie dazu aber die Anleitung.

Downloads

- Anleitung A 2

Revision #1
Created 2026-09-03 10:48:09 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:29:55 UTC by Admin