

Multi-function Output 1 und 2

Alles über den Multifunktion Ausgang 1 und 2

Unser C2000 und C2000+ hat zwei Multifunktion Ausgänge

Hierzu gibt es eine Anleitung mit allen möglichen Funktionen die eingestellt werden können.

Um den Ausgang 1 einer Funktion zuzuweisen gehen Sie in den Einstellungen: 2-13

Voreinstellung ist hier der Parameter 11 was bei Alarm des FU den Ausgang schaltet.

Um den Ausgang 2 einer Funktion zuzuweisen gehen Sie in den Einstellungen: 2-14

Voreinstellung ist hier der Parameter 1 was den Ausgang schaltet wenn die Spindel sich dreht

Hier wäre dann auch die beste Stelle um Ihren Werkzeugetaster aufzulegen.

018dc239e72474158ed28c56c8989741_(1)

Tabelle1_(1)

Tabelle2

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:43 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:16:13 UTC by Admin