

Parameter für A6 Digital

Welche Parameter muss ich bei unseren CNC-Connect System V1 einstellen

Einstellungen der A6 für digitale Ansteuerung

C00_00 = 0

C00_14 = 1

Inputs:

C04_00 = DI 1 = Servo ON

C04_01 = NO

C04_04 = DI2 = 0

C04_08 = DI3 = 0

C04_0C = DI4 = 0

C04_10 = DI5 = 2 Reset

C04_11 = NO

C04_14 = DI6 = 0

C04_18 = DI7 = 0

C04_1C = DI8 = 4 = ESTOP

C04_1D = NC

Output:

C04_30 = DO 1 = 4 = Fault

C04_31 = NC

C04_32 = DO 2 = 0

C04_34 = DO 3 = 0

C04_36 = DO 4 = 3 = Brake

C04_37 = NO

C04_38 = 0

C04_39 = 0

Passende Produkte

[A6 Aufsteckplatine](#)

[A6 Aufsteckplatine](#)

Artikelnummer: A6_Digi

[Zum Produkt →](#)

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:37 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 09:58:54 UTC by Admin