

Servomotoren über Tasten drehen lassen

Die Motoren über die Endstufe drehen lassen, geht schneller und besser mittels Programmierkabel (B2) kann aber auch über die Tasten der Endstufe erfolgen

Die Motoren über die Endstufe drehen lassen, geht schneller und besser mittels Programmierkabel (B2) kann aber auch über die Tasten der Endstufe erfolgen

Lesen Sie auch die gesamte Anleitung Ihrer Endstufe.

Ausschnitt aus der Anleitung B2 Endstufe

4.4.2 JOG-Modus

Wählen Sie im Parameternodus P4-05 und befolgen Sie die nachstehende Einstellungsmethode JOG-Betrieb.

- (1) Drücken Sie die SET-Taste, um den Geschwindigkeitswert von JOG anzuzeigen. Der Standardwert ist 20 U/min.
- (2) Drücken Sie die AUF- oder AB-Taste, um den gewünschten Geschwindigkeitswert für JOG einzustellen. Es ist angepasst im Beispiel auf 100 U/min.
- (3) Drücken Sie die SET-Taste, um JOG anzuzeigen und in den JOG-Modus zu wechseln.
- (4) Drücken Sie im JOG-Modus die AUF- oder AB-Taste, um den Servomotor einzuschalten Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung. Der Servomotor hört auf zu laufen, sobald der Benutzer hört auf, die Taste zu drücken. Der JOG-Betrieb funktioniert nur, wenn der Servo eingeschaltet ist.

018dc7b6f01e7eafa71fc591d8b7a324

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:53 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:21:45 UTC by Admin