

STO Stecker der B3 Endstufe

Sobald die STO-Funktion aktiviert ist, stoppt der Servoantrieb die Stromzufuhr

Sobald die STO-Funktion aktiviert ist, stoppt der Servoantrieb die Stromzufuhr zum Motor.

Verwenden Sie diese Funktion nur wenn der Motor steht, da dieser sonst austrudelt.

Bei unserem CNC Connectsystem wird nach öffnen der Kabinentüren erst der Motor gebremst und dann nach 500 ms das STO ausgelöst.

Hinweis: Die STO-Funktion wird **nur** von der B3A-Serie unterstützt.

Stecker_1_(1)

PIN: 7 und 8 werden uns nicht benutzt.

Die PIN Nummern sind bei unsere Aufsteckplatine aufgedruckt.

Meldung AL 500:

AL500: siehe folgendes Diagramm. Wenn der Motor normal läuft, aber sowohl STO_A als auch STO_B Signale gleichzeitig für 10 ms Low sind, deaktiviert die Firmware den Antrieb (Servo Off) und löst AL500 aus.

018da89705387ee8be608c6097b61d03

Meldung AL 501/ 502:

AL501 / AL502: siehe folgendes Diagramm. Wenn der Motor normal läuft, zählt aber immer die Sicherheit.

Signalquelle für 1 s niedrig ist, deaktiviert die Firmware den Antrieb (Servo Off) und löst AL501 aus oder

AL502. Das folgende Diagramm veranschaulicht AL501.

018da8976eca7215bc47ab5e630a5377

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:54 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:22:17 UTC by Admin