

Unser Schnittdatenrechner für Plasmaanlagen unter Windows

Wie installiere ich den Schnittdatenrechner

Der Schnittdatenrechner muss nicht installiert werden.

Die Software arbeitet unter Windows und besteht aus einer Exe Datei die in einem Ordner kopiert wird.

Legen Sie dazu einfach einen Ordner auf der Festplatte C an. Wir haben den Ordner Schnittdatenrechner genannt.

Ordner

Ordner-Verzeichnis

Entpacken Sie die Z Datei und kopieren Sie die EXE in den Ordner den Sie angelegt haben.

Legen Sie eine Verknüpfung an.

Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie Verknüpfung anlegen.

Verknüpfung

Verknüpfung

Suchen Sie nun den Ordner und Verknüpfungen Sie die EXE auf Ihren Desktop um die Anwendung schnell zu finden.

Suchen

Verknüpfen

Nun finden Sie die Anwendung auf Ihren Desktop. Um diese zu starten führen Sie einen doppel Klick auf das Icon

Desktop

Icon

Nach einer kurzen Ladezeit öffnet sich die Anwendung

start

Start

Wählen Sie zuerst das Material aus

Material

Material

Dann die Stromstärke

Stromstärke

Stromstärke

Dann wählen wir die Materialstärke

Passende Produkte

Schnittdatenrechner-Plasma-Windows

Schnittdatenrechner-
Plasma-Windows

Artikelnummer: SW10916

Zum Produkt →

DickeAuswählen

Nun können Sie Ihre Parameter direkt ablesen und die Einstellungen in Ihrer Software einstellen

Parameter_(5)

Parameter

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:29 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 09:49:05 UTC by Admin