

VFD Frequenzumrichter anschließen

VFD Frequenzumrichter anschließen

VFD Frequenzumrichter anschließen

Die wichtigsten Anschlüsse:

Rechtslauf: (Rot)

Verbinden Sie ein Relais was Sie für den rechts Lauf verwenden möchten mit den Klemmen MI1 und DCM.

Wenn der Kontakt schließt erhält der FU sein Start Signal für den rechts Lauf.

Sollwert: (Grün)

Die Drehzahl wird an AVI und ACM angeschlossen.

Verbinden Sie das **AVI** mit dem analogen **Output 0** und das **GND** Signal der analogen Ausgänge mit **ACM**.

Diese beiden klemmen steuern die Drehzahl der Spindel/Frequenzumrichter.

Alarmausgang: (Blau)

Legen Sie auf die Klemme RC 24 VDC an. Am Ausgang RB können Sie das Signal abgreifen und auf einen digitalen Eingang der CSMIO auflegen.

Passende Produkte

Artikelnummer: VFD015EL21A

Artikelnummer: VFD022EL21A

VDF-EL 230 Einspeisung

VDF-EL 230 Einspeisung

Artikelnummer: VFD022EL

Zum Produkt →

018fc044a14c734d97bbd0227a87ff86

Wir empfehlen Ihnen dringend eine Schirmklemme zu verwenden:

Passende Produkte

EMV Platte

EMV Platte

Artikelnummer: MKE-EP

Zum Produkt →

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:12 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:31:42 UTC by Admin