

WP 1000 der Industrie 3D

Messtaster

Alles über unseren WP1000

Abmessungen des WP 1000 Messtaster

Abmessungen Kopie

Aktuelle Einstellungen des Messtasters anzeigen

Start der Prüfung:

Batteriefach entfernen und wieder einsetzen, beachten Sie nun die Abfolge der LED Anzeige.

LED Farbtest

Zuerst erfolgt ein Farbtest der Messtaster-LEDs.

Hinweis: Zum entnehmen der Batterien nutzen Sie eine Münze, Achten Sie auf das richtige Einsetzen der Batterien.

Check

Änderungen vornehmen

Messtastereinstellungen werden mit Hilfe der "Triggerlogik" angezeigt und verändert.

Zum Ändern müssen Sie:

1. Das Batteriefach einsetzen oder, falls bereits eingesetzt wieder entnehmen.

Die Batterien müssen für mindestens 5 s entfernt sein.

2. Anschließend den Tastereinsatz auslenken und solange ausgelenkt halten, bis die LEDs als Abschluß der angezeigten Reihenfolge fünfmal rot blinken.

Anmerkung: Falls die LEDs im Wechsel rot und blau blinken sind die Messtaster-Batterien schwach und sollten umgehend gewechselt werden

3. Der Messtaster befindet sich nun im Einstellmodus und die eingestellte Ausschaltmethode wird

angezeigt.

Change

DIP Schalter:

Der WP1000 verfügt über DIP Schalter, die wenn Sie die Scheibe entfernen einfach umgestellt werden können.

Jumper_1

“ Bei jeder Änderung der Jumper müssen die Batterien entfernt werden.

Anschluss

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:28 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:06:40 UTC by Admin