Motorstecker CASE Servosteuerung

Unsere Motorstecker an der CASE Servosteuerung

Wir nutzen diese Anleitung um Ihnen zu zeigen, wie die Pin Belegung der Motorstromstecker an unserem System ist. So können Sie schnell ein anderes Kabel anfertigen wenn dieses benötigt wird.

PIN 1: U
PIN 2: V
PIN 3: W
PIN 4: PE

4poliegrStecker

MotorStecker

Die Encoderleitung:
Diese Leitung ist 5 polig ausgeführt.
Von der Servodrive mit Firewirestecker gehen wir auf den 5 poligen Stecker.

Signale:
PIN1: D+
PIN2: D-
PIN3: 5 Volt
PIN4: 0 Volt
PIN5: PE

Encoder5pol

Encoderstecker

Revision #1
Created 2026-09-03 10:46:48 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 10:09:41 UTC by Admin