

C2000 Platine

Anschluss der C2000 er Platine

Wie schlieÙe ich die C2000 Platine an?

Entnehmen Sie die Schutzkappe von der Grundplatine - stecken Sie die C2000 Platine auf und schrauben Sie die C2000 Platine fest.

Grund_1

Die C2000 er Platine hat grüne Steckverbinder an der Oberseite um die Verdrahtung besser vornehmen zu können. Ziehen Sie die Stecker ab.

C2000E758n89XxEiBA

Unter den grünen Steckern sehen Sie auch die Bezeichnung der einzelnen Schraubklemmen.

Aufsteck_C2000_01

Exakt die gleiche Bezeichnung finden Sie auch auf den Klemmen im C2000 unter dem Deckel.
Mit einer Ausnahme: WZL

Hier kann ein Taster angeschlossen werden der für die Klemmung der Werkzeugspindel ist. Es stehen je nach Wunsch 2 Ausführungen zu Verfügung. NO und NC Kontakt, Durch den Aufdruck sollte die Funktion klar sein.

Die Klemmen DCM - FWD -REV sind die Richtungseingänge.

- DCM = Bezugspotential
- FWD = Rechts herum
- REV = Linksherum
- MI1 = Multifunktion Eingang (Reset)

DCM

Die Klemmen RC1-RB1 sowie RB2 und RC2 genauso verdrahten wie beschriftet

RB

C2000_Klemmen

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:20 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:01:31 UTC by Admin