

Umstellung der Koordinaten

Wer mit mehreren Programmen arbeitet kann seine ECAM auch auf eine andere Darstellung umstellen.

Umstellung der Koordinaten:

Wer mit mehreren Programmen arbeitet kann seine ECAM auch auf eine andere Darstellung umstellen.

Ein Kreis/Bogen kann auf zwei Arten beschrieben werden:

Absolut und Inkremental:

Stellen Sie dazu den Post-Prozessor um.

Laden Sie ein Programm und klicken Sie auf das Feld G1 - wenn sich das Fenster öffnet, stellen Sie sicher das Sie den richtigen Post-Prozessor geladen haben. Klicken Sie nun auf Post Prozessor editieren.

Nun öffnen sich die Einstellungen.

Suchen Sie nach Code Formatierung - Inkrementelle Koordinaten

Postprozessor_1

setzen Sie das Häkchen wenn Sie auf Absolute umstellen möchten.

018f951c4cdd766895c2fa5e2f12cda3_1111

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:12 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:31:52 UTC by Admin