

Handräder umrüsten auf Achse Nullen

Bauen Sie Ihr Handrad mit unseren Umrüst Set auf Achsen Nullen

Wir bieten Ihnen ein Umrüstset an um die extra Taste für Achsen Nullen nachrüsten zu können.
Sie benötigen dazu:

- Bohrmaschine
- Bohrer 12mm (am besten einen Stufenbohrer)
- Lötkolben
- unsere Anleitung

Schalter2_(1)

Passende Produkte

Nachrüst Set für Achsen Nullen

Nachrüst Set für Achsen
Nullen

Artikelnummer: 200101_KIT

Zum Produkt →

Mechanisch muss das Handrad geöffnet werden und auf der gegenüberliegenden Seite ein 12mm Loch gebohrt werden. Das Loch muss mittig im Gehäuse gebohrt werden.

Klemmung

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:46 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:18:00 UTC by Admin