

Poti Anschließen und Einbinden

Wie schließe ich einen Potentiometer an

Potis sind Drehregler die einen analogen Sollwert ausgeben. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 10 Volt DC.

Was Sie mit diesem Wert machen hängt von der Zuweisung des Signals ab.

Schauen Sie sich das Beispiel an wie man einen Poti für Drehzahl und Vorschub einbindet.

[Video auf YouTube ansehen](#)

Möchten Sie den Poti für die Drehzahl und Vorschub nutzen müssen Sie den ausgewählten Analog Eingang

in der Sim Software unter FRO/SRO/RRO zuweisen.

FRO_(1)

FRO-SRO

Nutzen Sie den Poti für das THC weisen Sie diesen Eingang unter dem THC Reiter zu

THC_(3)

THC

“ Ein Poti hat immer 3 Anschlüsse:

die beiden Äußeren sind die Spannungsversorgung -10 Volt und das Masse Signal.

Der Mittelabgriff stellt dann den veränderten Sollwert zu Verfügung. Dieser kommt dann an den Analogen Eingang