

Bremswiderstand am C2000 anschließen

Bremswiderstand anschließen am C2000

Wer seine Spindel schnell abbremsen möchte benötigt mindestens einen Bremswiderstand. Die Drehbewegung der Spindel wird dann in Wärme umgewandelt.

Es gibt verschiedene Bauformen von Bremswiderständen. Je nach Baugröße versuchen wir immer die geschlossene Ausführung zu verwenden, diese macht bei der Montage keine großen Probleme.

“ Achtung.
Der Bremswiderstand wird beim Bremsen heiß. Je mehr gebremst wird um so heißer wird er.
Achten Sie auf ausreichenden Berührungsschutz und ausreichende Kühlung.

Anschluss des Bremswiderstandes am Beispiel eines C2000

Der Bremswiderstand kommt an die Klemmen B1 und B2.

Damit der Widerstand auch aktiviert wird, muss der Parameter P06-01 auf 0.00 gestellt werden.

Bremswiderstand_(5)

Downloads

- [Anleitung C2000+
Bitte unbedingt Lesen](#)

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:27 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:06:18 UTC by Admin