

C2000 Verdrahten

Richtig verdrahten !

Richtiges Verdrahten:

Beispiel an Hand der CSMIO IP-S bei den Eingängen.

Passt aber auch zur IP-A mit CNC-Connect System Basic

C2000_Verdrahtung

Downloads

- [<p>Schließen Sie für die Grundfunktionen:

Drehzahlausgabe:</p><p>- ACM an - GND der CSMIO
- AVI an - Analog Out 0 der CSMIO</p><p>Drehrichtungvorgabe:
- DCM an Relais Out 2 und Relais an Out 3 \(Brücke\)
- FWD an Relais Out 2
- REV an Relais Out 3</p><p>Alarmmeldung:
- RC1 an 24 Volt Dauerspannung
- RB1 an einen digitalen Eingang Ihrer Wahl. Dieser wird dann für den Spindelalarm zugewiesen</p>](#)

Passende Produkte

Gehen wir in die SIM Software.

Spindel_(3)

Einstellungen SIM Software

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:23 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:03:27 UTC by Admin