Wireless Handrad Adapter

Wir bieten zu unserem Wireless Handrad einen Adapter zur schnelleren Verdrahtung an. Das Set besteht aus 3 Platinen

0191c1539b48787ca49cd407ee6a826f

Empfänger

Wir bieten zu unserem Wireless Handrad einen Adapter zur schnelleren Verdrahtung an.
Das Set besteht aus 3 Platinen:
1 = Hauptmodul
2 = Einsteckplatine 14 polig
3 = Einsteckplatine 12 polig
sowie zwei x Flachband Kabel
Stecken Sie die Platine auf das MPG Modul und schrauben Sie diese Fest.
Verschrauben Sie die Platinen in den grünen Steckeraufnahmen.

0191c1568ee57f7baccb96fafeb72e16

Adapterplatinen

Das Hauptmodul wird direkt auf das MPG ausgesteckt und mit 2 Schrauben befestigt

0191cbcb438771d5b8b8988b9dda3f38

Lösen Sie die grünen Schraubkontakte des Empfängermoduls ganz, so das Sie die Einsteckplatinen hineinschieben können. Achten Sie auf die richtige Seite (12 und 14 pol)
Schrauben Sie die Platine erst an den Seiten fest und ziehen Sie dann alle Schrauben sorgfältig an.

0191c15dc17b78eb9a827a7153204e54

Montieren Sie das Empfänger Modul auf der Tragschiene in der Nähe des MPG Moduls

Zum Lieferumfang gehören auch 2 Flachbandkabel in unterschiedlichen breiten:
1 x Schmal
1 x Breit

Not Aus_Wireless

Stecken Sie die beiden Flachbandkabel in die dafür vorgesehenen Wannenstecker des Empfänger Moduls.

0191c164ae967afcb4158bebcdb691e8

Stromversorgung:
Auf dem Hauptmodul haben Sie oben rechts zwei grüne 3polige Stecker:
Der rechte davon ist die Stromversorgung. Von links nach rechts betrachtet:
PE Leitung = Grün Gelb
GND Leitung = Blau
24 VDC = Rot
Diese Verbindung ist für die Stromversorgung der Empfängerbaugruppe des Wireless Handrades

> maximal 24 Volt sind zugelassen!

Zusätzliche Ausgänge:
Das Wireless Handrad hat 4 Zusatztasten die Sie mit Sonderbefehlen bedienen können.

0191c16d41777942915f4a2498270928

> **An unsere Kunden**
> Wir haben nun Makros für das Handrad entwickelt:
> - Achse Nullen
> - Maschinen Enable
> Melden Sie sich bei uns, Sie erhalten diese Makros kostenlos wenn Sie das Handrad von uns haben.

Die Tasten **2 -3 und 4** sind au den Schraubklemmen herausgeführt. An diesen Klemmen kommt beim Betätigen 24 Volt. Das bedeutet Sie können die Klemmen auf einen freien Eingang der CSMIO legen.
Hinweis: Ausgang 1 ist bereits für das MPG Modul auf Eingang 9 intern verdrahtet. Dieses Signal wird zum Achsen Nullen verwendet.

0191c16eacde7494b37311beb8892038

Not Ausgänge / Not Aus Schalter

Das Wireless Handrad hat 2 Relaiskontakte für den Not Aus Schalter
Not Aus 1 und Not Aus 2.

Standard ist hier das Sie die Kette von EStop1 aufbauen

Downloads

- Anschlussplan Estop

Revision #1
Created 2026-09-03 10:48:34 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:43:16 UTC by Admin