

Wireless Handrad Not Aus Verdrahtung

Richtiges Anschließen des Not Aus Kreises

Wie verdrahte ich den Not Aus an meinen Wireless Handrad?

Wir raten zu unserem Anschlussboard, so vermeiden Sie eine aufwendige Verdrahtung der einzelnen Signale.

Aber es gibt zwei Versionen:

- mit Anschlussboard
- ohne Anschlussboard

Ohne Anschlussboard:

Legen Sie an ACS1 = 24 Volt DC an

An Klemme ACS1 NO kommen die 24 Volt von Not Aus heraus, wenn Sie den Not Aus drücken, fallen die 24 Volt ab. Um den Not Aus wieder zu reaktivieren, müssen Sie erneut den Zustimmbutton drücken.

Mit Anschlussboard:

Sie müssen am MPG Modul den ESTOP 2 freilassen. Der Kontakt ASC1NO kommt an ESTOP1 heraus. Die Spannungsversorgung der Klemme an ACS1 wird intern in den Platinen verdrahtet.

Passende Produkte

Anschlussboard für das Wireless Handrad

Anschlussboard für das
Wireless Handrad

Artikelnummer: HW10100_1

[Zum Produkt →](#)

Sie können sich hier einen Anschlussplan downloaden für die Verdrahtung

Downloads

- [WirelessHandrad_NotAus_kette](#)

Änderung in der Generation V2:

Da wir auch Anwendern ohne unsere Controller anbieten, wurden einige Änderungen vorgenommen, was es notwendig macht die Adapterplatine zu überarbeiten

Wireless

Das neue Empfängermodul sieht nun auch anders aus. Bitte schauen Sie sich einmal das Empfängermodul genau an und teilen Sie uns mit welche Version des Adapters Sie benötigen.

NeuePlatine

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:29 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:07:22 UTC by Admin