

Welche Versionen bieten wir an

- [Welche Versionen der NEO gibt es eigentlich](#)

Welche Versionen der NEO gibt es eigentlich

Die SIM-CNC NEO gibt es in **drei Versionen**, die aufeinander aufbauen:

1. **NEO BASIC** – der einfache Einstieg. Sie konzentriert sich auf die wesentlichen Funktionen zur Bedienung einer CNC-Maschine und bietet eine bewusst reduzierte, übersichtliche Oberfläche. Ideal für Anwender, die eine unkomplizierte Maschinenbedienung ohne unnötige Zusatzfunktionen möchten.
2. **NEO PRO** – für anspruchsvollere Anwendungen. Sie erweitert die BASIC-Version um zusätzliche Funktionen und Werkzeuge, unter anderem für eine komfortablere Programm- und Maschinenverwaltung. Sie richtet sich an Anwender, die ihre CNC-Maschine regelmäßig und vielseitig einsetzen.
3. **NEO INDUSTRIAL** – die umfangreichste Ausbaustufe. Sie ist auf professionelle Fertigung und industrielle Anwendungen ausgerichtet. Dazu gehören unter anderem **Bearbeitungszyklen, automatische Werkzeugvermessung, Werkzeugverwaltung, Produktionsfunktionen und eine erweiterte Statusanzeige**. Damit stehen dem Bediener wesentlich mehr Funktionen für automatisierte und wiederkehrende Fertigungsabläufe zur Verfügung.

Das Konzept dahinter ist: **gleiche grundlegende Bedienphilosophie, unterschiedliche Funktionstiefe**. Ein Anwender kann mit BASIC beginnen und findet sich auch in PRO oder INDUSTRIAL schnell zurecht, weil Aufbau, Bedienlogik und Benutzerführung möglichst einheitlich bleiben.