

Abstechen mit der Drehmaschine

Wenn ein gedrehtes Teil von der Stange abgeschnitten werden muss, benötigen Sie die Schneideoperation. Vom Hauptmenü -> Drehmaschine -> Abstechen

Abstechen mit der Drehmaschine

Wenn ein gedrehtes Teil von der Stange abgeschnitten werden muss, benötigen Sie die Schneideoperation.

Vom Hauptmenü -> Drehmaschine -> Abstechen

0191381125cc7890b4b413fba44ed777

Punkt auswählen: Hier können Sie Außendurchmesser und Länge mit dem Mauszeiger auswählen.

Außendurchmesser: Dies ist der Startdurchmesser des Schnittzyklus

Enddurchmesser: Dies ist der Enddurchmesser des Schneidzyklus. Dieser Durchmesser wird im G-Code mit dem Werkzeugradius ausgeglichen.

Länge: Dies ist die gewünschte Länge des Teils.

Fase: Sie können eine Fase oder Rundung in einer abgeschnittenen Ecke erstellen.

Spanbrecherbewegung: Wenn aktiviert, wird zum Schneiden des Teils eine Spanbrecherbewegung anstelle einer einfachen Arbeitsbewegung ausgeführt. Dies trägt zur Erzeugung kleinerer Späne bei.

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:08 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:29:24 UTC by Admin