

Einrichten der Mach4

Installation und Einrichtung

Nach der Installation muss die Mach4 eingerichtet werden. Jede Maschine ist anders und hat auch andere Ansprüche.

Wir gehen genau der Liste (wie gezeigt) in der Anleitung vor.

NavigationhSpLDpaUHFeOB

Unsere Kunden erhalten nach dem Kauf der Mach 4 einen geschützten Zugang zu unserem Cloudserver. Dieser Link erlaubt Ihnen als Kunde den Zugang zu unserem System, Sie dürfen diesen Link nicht an dritte weitergeben. Wenn wir einen unberechtigten Zugang feststellen werden wir den Link deaktivieren.

Verzeichnis (1)

Klicken Sie zuerst auf den Ordner Mach 4 Hobby oder in der gewerblichen Version auf Mach 4 Gewerbe. Achtung: Laden Sie sich nur die Version herunter für die Sie auch eine Lizenz beantragen möchten / gekauft haben. Die Lizenzen unterscheiden sich in der Hobby und Gewerblichen Version.

Nextcloud2uXrhpLV1947Q

Entpacken Sie die Zip Datei. Klicken Sie auf die Setup Datei. Danach wird die Installation gestartet.

Stimmen Sie den Lizenzvereinbarungen zu und drücken Sie auf

LizenzA1M3JsvAtKhta (1)

Ändern Sie nicht die Verzeichnisstruktur! Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Programmierung innerhalb der Mach 4 kommen.

Verzeichnis_1 (1)

Wählen Sie anschließend die Varianten aus die Sie installieren möchten. Wer also nur das Fräsen möchten kann zum Beispiel nur Mill aktivieren. Sie können aber später auch die Icons auf Ihre Desktop auch löschen. Klicken Sie dann auf Install.

Insatllation2

Nach der Installation könnten Sie die Mach 4 sofort starten. Bitte **deaktivieren** Sie das Sie die

Mach 4 starten möchten.

Launcher

Damit die Mach 4 überhaupt mit der IP Steuerung zusammenarbeiten kann müssen Sie erst das Plugin installieren.

Wenn Sie auf Ihren Desktop schauen sehen Sie nun die verschiedenen Icons

Icons_3

Sie können nun hier auswählen mit welchen Profil Sie Ihre Maschine bedienen möchten. Löschen Sie einfach später alle Symbole die Sie nicht verwenden möchten. Achtung: Löschen Sie nicht den Mach 4 Loader da hier neue Profile erstellt werden können!

Stellen Sie die Netzwerkadresse wie im Download unten beschrieben.

Downloads

- [IP-A Anleitung](#)
- [IP-A Anleitung](#)

Downloads

- [IP-M Anleitung](#)
- [IP-M Anleitung](#)

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:25 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:04:39 UTC by Admin